



کد خطا یا ارور کولر گازی گرین
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

داکت اسپیلت و اسپیلت

شرح خطا	کد خطا
خطای ارتباطی	F1
دمای دیسشارژ غیر عادی است محافظت از یونیت خارجی	EA
محافظت از فشار زیاد یا محافظت از فشار پایین	E9
سنسور دمای دیسشارژ غیر عادی است	E8
سنسور دمای یونیت خارجی غیر عادی است	E7
خطای فاز - محافظت یونیت خارجی	E6
خطای ارتباطی سیم کشی کنترلر	E5
ایراد از سیستم تخلیه درین در صورت وجود درین و در صورت نبودن درین ایراد از برد می باشد	E4
سنسور سیم پیچ یونیت داخلی غیر عادی است	E3
سنسور سیم پیچ یونیت خارجی غیر عادی است	E2
سنسور دمای یونیت داخلی غیر عادی است	E1
نشست گاز	E0



کد خطا یا ارور کوئلر گازی گرین

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل های اینورتر

شرح خطا	کد خطا
سنسور محیطی یونیت داخلی ایراد دارد	A1
سنسور دمای اوپراتور نقص دارد	A2
ایراد از پمپ آب یونیت داخلی	A5
ماژول EEPROM یونیت داخلی ایراد دارد	A8
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	A9
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و سیم کشی کنترلر	AA
خطا از سنسور دمای محیطی	C1
خطا از سنسور دمای دیفراسنت	C2
خطا از دمای دیسشارژ کمپرسور اینورتر	C3
خطا از سنسور پایپ	C6
خطا از سنسور دمای سیم پیچ	C8
خطا از سویچ فشار بالای کمپرسور اینورتر DC	H1
خطا از سویچ فشار پایین	H4
محافظت از شیر ۴ راهه	E1
دمای دیسشارژ غیر عادی است هرچه سریعاً سیستم را خاموش کنید و مشکل را بررسی کنید	E3
سنسور دمای سیم پیچ	E8
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	J2
خطای ارتباطی بین برد ماژول INV	J3
خطای ارتباطی بین برد و موتور فن DC یا ماژول درایو	J4
ماژول EEPROM یونیت خارجی محافظت شود	J7
ماژول محافظتی	31
ماژول سخت افزاری	32
ماژول نرم افزاری	33
کمپرسور متصل نیست	34

فدک تهویه تخصصی ترین مرکز مجاز تعمیر و سرویس سیستم های حرارتی و برودتی

محافظت از اورلود کمپرسور / جریان کشی بیش از حد	35
ولتاژ کم یا بیشتر از حد مجاز	36
خطا از سنسور دمای ماژول درایور	37
خطا از افزایش دمایی برای محدوده فرکانسی ماژول درایو می باشد	38
محافظت از خاموش کردن سیستم / دمای ماژول درایو در حال افزایش است	39
رانینگ کمپرسور خارج از محدوده است	3E